

## PiMag® Optimiser

1. 'On/Off' be/kikapcsoló gomb
2. Digitális kijelző
3. 'Start/Stop' indító/leállító gomb
4. Fedél
5. 'Mode' üzemmód gomb
6. Kancsó
7. Rotor
8. Szilikon gumigyűrű
9. Pi gyűrű
10. Alap

### Útmutató a biztonságos működtetéshez

*Kérjük, a PiMagC Optimiser használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az alábbi útmutatót. Kérjük, bármilyen elektromos eszköz működtetésekor körültekintéssel járjon el.*

- Az elektromos áramütés elkerülése végett az Optimiser alapberendezését ne mártsa vízbe, és tartsa szárazon.
- Az Optimisert száraz, kemény, sík felületen használja.
- Ne takarja el a szellőzőnyílásokat, illetve ne működtesse az Optimisert sokáig egyhuzamban, mert az a készülék felmelegedését okozhatja.
- Ha a berendezést nem használja, vagy tisztítja, kapcsolja le az elektromos hálózatról.
- A fedelet a használat során szorosan illessze a kancsóra, a kancsóba ne helyezzen idegen anyagokat.
- Ne használja az Optimisert, ha annak egyik vezetéke megrongálódott, ha a berendezés nem megfelelően működik, vagy ha leejtette az Optimisert.
- A kancsót és a fedelet kézzel tisztítsa, gyengéd tisztítószerrel és puha szivaccsal, majd puha ruhával törölje szárazra.
- Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül az Optimisert.
- Az Optimisert csak a PiMagC vízrendszer által előállított PiMagC vízzel használja.
- Ne töltsen túl az Optimisert, és ne működtesse üres kancsóval.
- Ne helyezzen szilárd anyagokat az Optimiser kancsójába.
- A kancsóban levő vízhez ne adjon semmilyen egyéb anyagot pl. cukor, édesítőszer, vitaminok, stb.
- Ne használja 80 °C-nál magasabb hőmérsékletű vízzel, a kancsót ne tegye sütőbe.
- Ne próbálja meg szétszerelni az alapberendezést.
- Ne nyomjon meg a berendezésen egyszerre több gombot.
- Ne használja vagy tárolja az Optimisert poros vagy nedves helyen.
- A pi-gyűrűt cserélje évente vagy minden 200 üzemóra használat után.
- Ne helyezze a PiMagC Optimisert
  - számítógép vagy számítógép perifériák közelébe
  - televízió, VCR vagy VHS kazetták közelébe

- erős rezgésnek kitett felületre vagy annak közelébe
- mágneses kártyák, pl. bank- hitel- vagy beléptetőkártyák közelébe, stb.

Figyelem: ha elektronikus gyógyászati eszközzel, pl. szívritmus-szabályozóval, vagy mágnesesen érzékeny implantátummal rendelkezik, illetve ha terhessége első harmadában van, a termék használata előtt kérje ki orvosa tanácsát.

### **Az Optimiser használatának megkezdése előtt**

1. Kézvel tisztítsa meg a kancsót, gyengéd tisztítószerrel és puha ruhát használva.
2. Alaposan öblítse le.
3. Nyissa ki a rotort és a pi-gyűrűt tartalmazó dobozt. Vízzel alaposan öblítse le.
4. Győződjön meg róla, hogy a gumigyűrű megfelelően illeszkedik a rotor szélei körül.
5. A rotort a sík oldalával lefelé helyezze pi-gyűrű belsejében található terület közepébe.
6. A pi-gyűrűt és a rotort helyezze a kancsó aljának közepébe és a pi-gyűrűt rögzítse úgy, hogy az óramutató járásával megegyező irányba forogtassa mindaddig, amíg a helyére nem kattant.
7. A kancsót gyengéden megrázva győződjön meg arról, hogy a pi gyűrű megfelelően illeszkedik-e.
8. Csatlakoztassa a PiMagC Optimisert a hálózatra.
9. A kancsót töltsen meg egy vagy két liter, a PiMagC vízrendszer által előállított PiMagC vízzel. A vízszint ne érjen a kancsón található két literes jelölés fölé.
10. Győződjön meg arról, hogy a kancsóra erősen illeszkedik-e a fedél, és helyezze azt az Optimiser alapjára.
11. Ügyeljen arra, hogy ne folyjon víz az alapra. Ha mégis ez történne, a berendezést húzza ki a konnektorból, és puha ruhával törölje szárazra, mielőtt újra használatba venné.
12. Az 'On/Off' ki-be kapcsoló gomb megnyomásával kapcsolja be a berendezést.
13. A 'Mode' gomb egyszeri megnyomásával a kijelzőn megjelentik a program időmérő (percben)
14. A 'Start/Stop' gomb megnyomásával indítsa el az Optimisert.
15. Várja meg, hogy az Optimiser befejezze a programot, ez általában kb. kilenc percig tart.
16. Ezt az öblítővizet öntse ki, ezután az Optimiser használatra kész.

Figyelem! A pi-gyűrűt ne tisztítsa szappannal vagy tisztítószerrel! Az Optimiser első használata előtt, vagy ha régóta használta, a vízben részecskék jelenhetnek meg. Ezek a részecskék ártalmatlanok, de elképzelhető, hogy az Optimisert többször is ki kell öblíteni, mire eltűnnek.

## **Az Optimiser használata**

Kövesse a fentebb leírt lépéseket. Nem fontos minden alkalommal egy teljes kancsó vizet felhasználni, azonban ne működtesse kevesebb, mint fél kancsó vízzel, illetve ne töltsse a két literes vízszintjelölés fölé. Az optimalizálás megkezdésekor a digitális kijelzőn a '9'-es szám jelenik meg, amely ezután a '0' (nulla) értékig számlál vissza. Amikor az érték eléri a '0' értéket, a berendezés sípoló hangot hallat, amely az optimalizálási program végét jelzi. Ekkor a ki-bekapcsoló gomb lenyomásával állítsa le a berendezést.

Figyelem! Működés közben a kancsót nem szabad eltávolítani! Ha bármikor meg akarja szakítani az optimalizálási programot, ezt a 'Start/Stop' gomb megnyomásával teheti meg.

## **Víz kiöntése a kancsóból**

Az Optimiser borításán két grafikus jel található. Ha a bal oldalon található jelet a nyél tetején található ponttal egy vonalba hozza, ezzel elzárja a kancsó kiömlőnyílását.

## **Üzemóra számláló**

A PiMagC Optimiser egy olyan kijelző funkcióval is rendelkezik, amely számlálja, hogy hány óra üzemideig működtette a berendezést. Így Ön mindig tudni fogja, mikor kell cserélni a megfelelő alkatrészeket, illetve, hogy az Ön családja milyen gyakran iszik optimalizált vizet.

## **Az óra számláló ellenőrzése**

1. Nyomja meg az 'On/Off' gombot egyszer.
2. Nyomja meg a 'Mode' gombot egyszer.
3. Nyomja meg még egyszer a 'Mode' gombot és kb. öt másodpercig tartsa lenyomva. A kijelzőn megjelenik egy szám, amely azoknak az egész óráknak a számát mutatja, ameddig Ön az Optimisert használta.

A kijelzőn nem jelenik meg szám mindaddig, amíg Ön az Optimisert legalább egy óráig nem használta. Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze ezt az értéket, és a pi-gyűrűt legalább évente egyszer, illetve minden 200 üzemóra után cserélje.

## **Napi karbantartás**

Az Optimiser használatának befejeztével kapcsolja le a berendezést a hálózatról, és vegye le a kancsót. Az alaprészt mindig tartsa szárazon és vízszintes helyzetben. A legjobb eredményekért tegye a következőket:

- Vegye le a pi-gyűrűt.
- Gyengéden rázza meg, hogy eltávolítsa a felesleges nedvességet, és
- Helyezze egy tiszta, száraz ruhára száradni a napi használat után.

## **Havonkénti karbantartás**

Vegye le a pi-gyűrűt a kancsóról. Ha a pi-gyűrű felszíne elszíneződött (ez leginkább akkor fordul elő, ha nem a Nikken PiMagC vízrendszer által előállított PiMagC vizet használ), egy puha kefével folyó víz alatt tisztítsa. Gyengéden súrolja le és öblítse le.

A rotort legalább havonta tisztítsa úgy, hogy egy vizes szivaccsal a teljes rotort (a lapátokat, a felső és az alsó oldalát) törölje át. Mielőtt visszahelyezné a berendezésbe, alaposan öblítse le. A pi-gyűrű és a rotor megtisztítása után azokat helyezze vissza a kancsóba és töltsen meg PiMagC vízzel a maximumot jelző vonalig (két liter). Futtasson le egy programot a berendezésen, majd öntse ki a tartalmát, még egyszer öblítse ki a kancsót, és hagyja megszáradni.

*Figyelem! A pi-gyűrűt ne tisztítsa szappannal vagy tisztítószerrel, illetve 80°C feletti hőmérsékletű vízzel.*

### **Alkatrészek cseréje**

A pi-gyűrűt rendszeresen cserélni kell, annak életkora vagy a használati munkaórák függvényében. Évente egyszer, vagy minden 200 üzemóra után a gyűrűt cserélni kell. További útmutatásért lásd az Üzemóra számláló c. részt. Az Optimiser használata közben a rotor a pi-gyűrűben ringó mozgást végez. Ha a rotor már nem végez ringó mozgást, az azt jelenti, hogy le kell cserélni.

### **Hibák kijavítása**

#### **Az Optimiser nem működik, ha megnyomom a 'Start/Stop' gombot**

- Ellenőrizze, hogy az Optimiser be van-e dugva a konnektorba.
- Ha az Ön otthonában egy esetleges áramkimaradás következett be, ajánlatos az Optimisert kihúzni, majd visszadugni a konnektorba. Ezután újra nyomja meg az 'On/Off', majd a 'Mode' és a 'Start/Stop' gombokat.

#### **Az Optimiser működik, de a víz nem mozog a kancsóban**

- Ellenőrizze, hogy a rotor benne van-e a pi-gyűrűben.
- Ellenőrizze, hogy a pi-gyűrű megfelelően van-e rögzítve a kancsóban.

#### **Az Optimisernek szokatlan hangja van**

- Győződjön meg arról, hogy elegendő víz van-e a kancsóban.
- Ellenőrizze, hogy a kancsóba nem került-e bele valamilyen idegen anyag.
- Győződjön meg arról, hogy a szilikon gumigyűrű megfelelően illeszkedik-e a rotorra.

#### **A víz nem jó ízű**

- Ha először használja az Optimisert (vagy hosszú ideig nem használta), kérjük, kövesse 'Az Optimiser használatának megkezdése előtt' című részben foglalt lépéseket.
- Ne használjon mást, mint a Nikken PiMagC vízrendszer által előállított PiMagC vizet.

#### **A víznek furcsa színe van és zavaros/üledékes**

- Ellenőrizze, hogy a pi gyűrű tiszta-e. A tisztítás lépéseit lásd a 'Karbantartás' című részben.

- Ha először használja az Optimisert (vagy egy jó ideje nem használta), előfordulhat, hogy a víz elszíneződik. A berendezés tisztításának lépéseit lásd 'Az Optimiser használatának megkezdése előtt' című részben.

### **Az optimalizált víz fogyasztása és tárolása**

Az optimalizált PiMagC vizet tárolhatja hűtőben, így az megőrzi frissességét és ízét.

### **A PiMagC Optimalizáló jellemzői**

Alap:	20 x 14x 33,5 cm
Kancsó:	19 x 12,5 x 25,5 cm
Súly:	2,5 kg
Kapacitás:	2 l
Optimalizálási program	9 perc